

Aplicação: vinil auto-adesivo

O vinil auto-adesivo é um material maleável e de fácil aplicação. Neste passo-a-passo você vai aprender como é executado todo o processo de confecção de um banner simples (60x60cm), e ao final encontrará dicas super simples para facilitar ainda mais o processo.



1- No computador, escolha o tamanho do banner. Desmonte a figura cor por cor (pois será recortada uma cor de vinil de cada vez). Pode conter textos e/ou ilustrações (neste caso será uma logomarca).



2- Em seguida, coloque no plotter de recorte o vinil auto-adesivo a ser recortado.



3- Em cada vinil já recortado, retire todos os excessos (vinil que não será usado no banner). Esse processo é chamado de *depilação*.

4- Recorte a lona (polietileno tratado) no tamanho desejado, deixando sempre um espaço de 10cm para cima e para baixo (após aplicar o vinil, esse espaço servirá para fazer uma bolsa que conterá um cilindro de madeira).



5- Após depilar cada cor, recorte os excessos de papel.



6- Monte o desenho em cima da lona, de forma centralizada e contorne com uma caneta o local a ser aplicado.



7- Pegue a primeira parte a ser aplicada e cole sobre ela uma máscara de transferência.



8- Retire o papel que protege o vinil e esborrife água na parte colante.



9- Cole na lona, passe uma espátula e retire a máscara de transferência.



10- Faça o mesmo com todas as cores, parte por parte (se desejar pode aplicar um fundo no desenho, como foi feito neste caso).

Dicas úteis durante a aplicação

- * Para aplicar o vinil, deve-se ter paciência e prestar bastante atenção nos detalhes para buscar a perfeição no resultado.
- * No mercado atual, percebemos que homens são mais ágeis e mais rápidos. Por outro lado, as mulheres demonstram maior capacidade de perceber e consertar detalhes minuciosos.
- * Antes de recortar o vinil, verifique se o tamanho do vinil está certo e se ele está correndo perfeitamente no plotter.
- * No processo de depilação, use um estilete para levantar uma ponta do vinil, assim fica mais fácil retirar as partes menores.
- * Ao juntar cada peça e centralizar na lona, use fitas adesivas para juntá-las. Isso evita erros e ajuda a ter uma melhor visualização do resultado.
- * A água esborrifada no vinil é uma boa dica para não deixar o vinil com bolhas de ar. Ao passar a espátula, o ar escorrega pela água e sai com facilidade.
- * Caso ainda reste alguma bolha de ar, mesmo depois de passada a espátula, fure-a delicadamente com a ponta do estilete e empurre o ar pelo furinho, mas tome cui-

dado para não rasgar o material, pois pode ocasionar perdas.

*Para o transporte do banner, enrole-o, e sempre faça isso com a aplicação para o lado de fora. Essa atitude ajuda na fixação e evita que formem estrias no vinil.

* Não jogue pedaços pequenos de vinil no lixo. Se ainda medirem 15x15cm, podem ser recortados no plotter, e se não tiverem essa medida, podem ser usados para pequenos reparos.


* Tome mais cuidado nos dias de tempo frio, pois o vinil pode ressecar e até quebrar.

* As máscaras de transferência são feitas de filme PVC de pouca aderência. Podem ser encontradas transparentes ou azuis.

* Se precisar retirar a cola do vinil no banner, passe primeiro um pano com água e depois um pano com álcool. Nunca use thinner (um tipo de removedor), pois corrói o material.

Colaboraram para esta matéria: Paulo Godoy (Aspiral Express), Tânia e Ana Paula (Alternativa), Fábio Colello (Aplike).

Fotos: Juliana Negri de Mello



11- Seu banner está pronto.